



LEGENDA

INTERSEZIONE A RASO
O SVINCOLO

ACCESSO A RASO



ANTE
OPERAM

POST
OPERAM

ACCESSI: AC04 - AC05

COMPLANARE E_AS03 - E_AS04 (accessi alla rete attraverso SV01)

SVINCOLO
SV01

ACCESSI: AC01 - AC02 - AC03 - VIA SESTU

COMPLANARI E_AR04 - E_CM01 - E_AR08 (accessi alla rete attraverso SV01 - Cavalcavia CV01 - svincolo Aeroporto)

SVINCOLO
AEREOPORTO

PLANIMETRIA ANTE E POST OPERAM - ELMAS