

ANTE
OPERAM



ANTE
OPERAM



LEGENDA


INTERSEZIONE A RASO
O SVINCOLO

ACCESSO A RASO

POST
OPERAM



POST
OPERAM



ACCESSI: AC21 - AC22 - AC23 - AC24 - AC25 - AC26 - INTERSEZIONE A ROTATORIA
COMPLANARI D_AS02 - D_AS03 - D_AS04 - D_AS06 - D_AS07 (accessi alla rete attraverso SV04 anche per zone limitrofe a Sud SS130)

ACCESSI: AC14 - AC15 - AC16 - AC17 - AC18 - AC19 - AC20
COMPLANARI A_AS04C - A_AS04D - D_AS02